

Instalação da Leitora

- ✓ Atualmente, a AC Safeweb RFB comercializa dois modelos de leitoras: Gemalto e SCR

➤ **Gemalto**

Esta leitora funciona no formato Plug And Play para os sistemas operacionais, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 e Windows 8. Este tipo de instalação não necessita o download do driver da leitora, pois ao conectá-la na porta USB, o computador irá reconhecer e iniciar a instalação.

Sistemas operacionais com versões anteriores às mencionadas acima, deverão obrigatoriamente instalar o driver da leitora. E, se você possui entre o Windows XP ao Windows 8, também tem a alternativa de baixar o driver, caso não opte pelo Plug And Play.

➤ **SCR 3310**

Esta leitora possui tecnologia para reconhecimento automático CCID, compatível com Windows Vista e Windows 7. Nestes casos não é necessário instalar nenhum software, basta conectar a leitora na porta USB do computador e aguardar o reconhecimento.

Na instalação de leitora nos sistemas Windows 98 / XP / 2000's deve-se também instalar o driver.

➤ **Passos para o Download do driver**



- Acesse www.acsafeweb.com.br
- Selecione a opção "Suporte" no menu
- Na opção "Leitoras" faça o download correspondente àquela adquirida: Gemalto ou SCR